Liczby odnoszą się do tabeli na stronie 3

1 Przycisk kontroli akumulatora rozrusznika i kabiny pasażerskiej

Wciśnięty symbol „akumulator rozruchowy" = Napięcie aku. rozruchowego

Wciśnięty symbol „akumulator kabiny" = Napięcie aku. kabinowego

2 Przyrząd do wskazywania napięcia akumulatora i poziomu w zbiorniku

Graduation du haut = Indiquation de la tension de la batterie en volt (échelle 5 à 15V).

Graduation du bas = Indiquation du niveau du réservoire en trenches ¼, ½, ¾ et plein.

3 Przycisk kontroli poziomu w zbiorniku wody

Wciśnięty symbol „zbiornik czystej wody" = Wskazanie poziomu zbiornika

Wciśnięty symbol `` zbiornik na brudną wodę '' = Wskazanie poziomu zbiornika

4 Lampka ostrzegawcza akumulatora wewnętrznego

Ta dioda emitująca światło miga, gdy tylko napięcie akumulatora w kabinie pasażerskiej spadnie poniżej 10,8 V, a więc na granicy całkowitego rozładowania. Najpóźniej w tym momencie należy naładować akumulator (zasilanie sieciowe lub zasilanie pojazdu podczas podróży

Alarm!

5 Główny wyłącznik 12V z diodą elektroluminescencyjną

Naciśnięty symbol „12V włączony" = zasilanie 12V wewnątrz kabiny jest gwarantowane. Dioda LED jest włączona.

12V

Naciśnięty symbol „Zatrzymanie 12V" = Zasilanie 12V jest przerwane. Dioda LED gaśnie.

6 Załaduj przycisk Start

Tego klucza należy używać, gdy akumulator, który ma być ładowany (patrz 8), znajduje się w stanie „niedoładowany". Aby aktywować ładowarkę, naciśnij klawisz przez dziesięć sekund (w górę lub w dół) lub uruchom silnik na kilka minut.

7 Kontrolka zasilania sieciowego

Ta lampka wskazuje, czy w kamperze jest napięcie sieciowe. Dioda LED świeci = napięcie sieciowe. Dioda LED gaśnie = Brak napięcia.

230V~

8 Rewers ładowania dla akumulatora rozruchowego lub przedziału pasażerskiego z diodą elektroluminescencyjną

Ten przełącznik umożliwia ładowanie akumulatora rozruchowego lub akumulatora kabiny pasażerskiej. Przełącznik najlepiej ustawić w pozycji „akumulator kabiny pasażerskiej".

Wciśnięty symbol „akumulator rozruchowy" = Ładowanie akumulatora rozruchowego. Dioda się świeci, ta pozycja jest wyjątkowa.

Naciśnięty symbol „Akumulator przedziału pasażerskiego" = Ładowanie akumulatora przedziału pasażerskiego

9 Przełącznik rezerwowy

Przełącznik ten może podłączyć sam właściciel kampera na użytek swojego wyboru.

10 do 15 przyciski ze zintegrowanymi wyłącznikami

Naciśnięty przycisk = pozycja „wł.”.

Przycisk zwolniony = pozycja „wyłączona”, biały przycisk jest widoczny na przycisku.

Jeśli przycisk zwolni się sam (zadziałało zabezpieczenie), oznacza to, że wystąpił błąd w zasilaniu 12 V danego obwodu elektrycznego. Należy to natychmiast sprawdzić.

10 Przyciski z wbudowanymi wyłącznikami do lodówki ***

Naciśnięty przycisk = Lodówka jest zasilana napięciem 12V. Możliwe jest zasilanie lodówki tylko przy 12 V podczas jazdy pojazdu. Ten przycisk powinien być zawsze wciśnięty, tzn. Podłączony, ponieważ w przeciwnym razie sam przycisk lodówki jest wyłączony.

Przycisk zwolniony = zasilanie lodówki 12 V zostało przerwane. Na segmencie widoczny jest biały segment.

11 Przyciski z wbudowanymi wyłącznikami automatycznymi i diodą świecącą dla obwodu oświetleniowego 1 dla obwodu oświetleniowego 1

Naciśnięty przycisk = włączony obwód oświetleniowy 1. Dioda LED jest włączona.

Przycisk zwolniony = obwód oświetlenia 1 jest wyłączony. Dioda LED jest wyłączona. Na segmencie widoczny jest biały segment.

12 Przyciski z wbudowanymi wyłącznikami automatycznymi i diodą świecącą dla obwodu oświetleniowego 1 dla obwodu oświetleniowego 1

Naciśnięty przycisk = włączony obwód oświetleniowy 1. Dioda LED jest włączona.

Przycisk zwolniony = obwód oświetlenia 1 jest wyłączony. Dioda LED jest wyłączona. Na segmencie widoczny jest biały segment.

13 Przyciski z wbudowanymi wyłącznikami automatycznymi i diodą elektroluminescencyjną dla obwodu zasilania w 12V 1

Naciśnięty przycisk = Obwód zasilania 1 jest pod napięciem. Dioda LED jest włączona.

Przycisk zwolniony = Obwód zasilania 1 jest odcięty. Dioda LED jest wyłączona. Na segmencie widoczny jest biały segment.

14 Przyciski z wbudowanymi wyłącznikami automatycznymi i diodą elektroluminescencyjną dla obwodu zasilania w 12V 1

Naciśnięty przycisk = Obwód zasilania 1 jest pod napięciem. Dioda LED jest włączona.

Przycisk zwolniony = Obwód zasilania 1 jest odcięty. Dioda LED jest wyłączona. Na segmencie widoczny jest biały segment.

15 Przyciski z wbudowanymi wyłącznikami automatycznymi i diodą świecącą do pompy wodnej

Naciśnięty przycisk = Pompa wody zasilana jest napięciem 12V. Dioda LED jest włączona.

Przycisk zwolniony = zasilanie pompy wody 12 V zostało przerwane. Dioda LED jest wyłączona. Na segmencie widoczny jest biały segment.


Wskazówki techniczne

Mesurage (H x B) 255 x 150mm


Couleur Noir RAL 9011, Blance RAL 9010

* Panel sterowania IT 268-2 A działa tylko z EBL 264-7.
Połączenie to terminal 12 razy więcej.


Rysunek panelu



Remarque : Ces instructions s'adressent à l'utilisateur final et doivent être jointes à l'appareil.



X 5:1



Profondeur d'encastrement: ca. 70mm

Panneau frontal: Aluminium, laqué
Couleur de base: Noir graphite RAL 9011
Imprimé: Blanc RAL 9010

Échelle 1:2

Änderungen nur über A-CAD!

Zust.	Aenderung	Datum	Name


	Datum	Name
Gez.	17.11.2000	Schliecker
Gepr.	20.11.2000	Decaro
Gepr.		

Schaudt GmbH
Daimlerstraße 5
88677 Markdorf/Bodensee
Postfach 1150
Telefon (07544) 9577-0

Panneau de commande IT 268-2 A Pilote

Art-Nr	930.360	Blatt 1
Ablage	930360A2 Fr.	von 1

© COPYRIGHT



1	+ bateria do części mieszkalnej
2	biegun ujemny
3	wolny
4	+ akumulator rozruchowy
5	ładowanie akumulatora rozruchowego
6	+12V prostownik
7	12V - zatrzymania
8	wolny
9	−12V prostownik
10	12V pracy/działania
11	wolny
12	uruchomienie ładowania

Répartition
Socle à 12 pointes

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

Échelle 1:2

Änderungen nur über A-CAD!

Zust.	Aenderung	Datum	Name

	Datum	Name
Gez.	17.11.2000	Schliecker
Gepr.	20.11.2000	Decaro
Gepr.		

Schaudt GmbH
Daimlerstraße 5
88677 Markdorf/Bodensee
Postfach 1150
Telefon (07544) 9577-0

Plan de connexion IT 268-2 A Pilote

Art-Nr	930.360	Blatt 1
Ablage	930360A3 Fr.	von 1

© COPYRIGHT